



CLÉOCOL

COLLE PROFESSIONNELLE
PH NEUTRE
FORME UN FILM SOUPLE EN SÉCHANT
EXISTE DEPUIS 1930



Pour essayer
réf : LCC2-30X



Le plus pratique
réf : LCC2-80P



Le standard
réf : LCC2-250

N°2 "CLÉOCOL" LCC2

Sécial encadrement et reliure

C'est depuis 1930, en même temps que le petit pot de colle blanche parfumée de votre enfance que COLLES CLÉOPATRE a développé la CLÉOCOL.

La cléocol est couramment utilisée par les encadreur professionnels pour ses qualités ; colle souple ne déformant pas le carton, et séchage rapide.

Utilisée aussi pour la reliure. C'est une colle vinylique très haut de gamme et donc une colle à bois de qualité.


Ses caractéristiques reconnues en font une colle utilisée par les collectivités pour l'assemblage des mousses plastiques, du polystyrène, de la mosaïque, de la pâte de verre etc...

Avoir de la Cléocol chez soi permet tous les collages du quotidien, dont la réparation des porcelaines, terres cuites et faïences. Mélangée à de l'eau elle peut être utilisée comme vernis mat.

D'aspect, c'est une colle blanche très visqueuse qui devient transparente au séchage et forme un film souple "plastique".



CLÉOCOL




1 - Appliquer sur les 2 parties à coller




2 - Laisser sécher 2 à 3 minutes



3 - Assembler en pressant fortement



1 - Mettre un point de colle



2 - Poser l'oeil et presser fortement



3 - Laisser sécher 2 heures

Précaution d'emploi

- Conserver le produit entre 15 & 40°C.
- L'accompagnement d'un adulte est souhaité pour les enfants.
- Non toxique.

Contenants disponibles

Flacon 30ml : **POUR ESSAYER**

Unidose très pratique équipée d'un applicateur type biberon.
Ses dimensions le destinent à être intégré dans les kits.
Sur demande des versions blisters sont disponibles.

Flacon 80ml : **LE PLUS PRATIQUE**

Flacon équipé d'un pinceau détachable, intégré dans le bouchon.
La forme du pinceau permet d'appliquer la colle finement ou largement pour les grandes surfaces.

Pot 250ml : **LE STANDARD**

Ouverture inviolable.
Large ouverture permettant d'utiliser rouleaux ou pinceaux.
Volume permettant de multiples réalisations.

		PCB
LCC2-30X	flacon 30 ml embout biberon	200
LCC2-80	flacon 80 ml avec pinceau	100
LCC2-250	Pot 250 ml ouverture large, inviolable	12
LCC2-1000	flacon 1 l	12

S G C O M M U N I C A T I O N

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Colles Cléopatre
61, r. des Vallées 37510 BALLAN
Tel : 02 47 801 800 - Fax : 02 47 801 804
e-mail : info@colle-cleopatre.com
Site : www.colles-cléopatre.com



CLÉOPATRE